



HP Kayak XM600 Desktop

Risoluzione dei problemi

HP Kayak XM600 Serie 2 e HP Kayak XM600

Questa guida d'uso accompgna l'**HP Kayak XM600 Serie 2,** fornito di processori montati su zoccolo. I numeri di modello sono P2190N e superiori.

Per l'**HP Kayak XM600** con processori montati in slot viene fornita un'altra guida Risoluzione dei problemi.

Ogni PC ha un'Etichetta di assistenza che identifica chiaramente la serie cui il PC appartiene. Guardando il PC sul davanti, l'etichetta è visibile sul pannello laterale destro, vicino alla base.

L'Etichetta di assistenza riporta il modello, il numero di modello e il numero di serie nella forma seguente:

HP Kayak XM600

Questi PC portano numeri di modello Dxxxx (tutti) e un numero Pxxxx fino a P2189N.

oppure

HP Kayak XM600 Serie 2

Questi PC portano il numero di modello P2190N o superiore.

Sommario

Il PC Workstation non si avvia oppure non lo fa correttamente Vedere a pagina 7.

Per esempio, video oscurato, messaggi di errore durante l'avvio, emissione di codici acustici.

Il PC Workstation si avvia normalmente ma ci sono problemi di configurazione. Vedere a pagina 17.

Per esempio, hardware non rilevato, mouse che non funziona correttamente, assenza di suoni dagli altoparlanti.

Risoluzione dei problemi del PC Workstation con HP e-DiagTools. Vedere a pagina 37.

E' possibile effettuare la diagnostica dei problemi hardware, testare singoli componenti hardware e verificare la configurazione.

Recupero dei contenuti del disco rigido con il CD-ROM di recupero HP. Vedere a pagina 45.

E' possibile ripristinare i sistemi operativi, i driver, le utilità e i software precaricati.

Altre utili fonti di informazioni. Vedere a pagina 47.

Come scaricare gli ultimi driver, utilità software e aggiornamenti del BIOS e la documentazione relativa al proprio PC Workstation.

Contatto con i servizi di assistenza HP. Vedere a pagina 48.

Specifica quali informazioni reperire prima di contattare l'assistenza HP.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commercializzazione e di idoneità a uno scopo particolare e non limitatamente ad esse. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori qui contenuti o per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

 $Adobe^{TM}$ e Acrobat TM sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

McAfee VirusScan[®] è un marchio di Network Associates, Inc.

 $Microsoft^{\otimes}$, MS^{\otimes} , $MS-DOS^{\otimes}$, $Windows^{\otimes}$ e Windows NT^{\otimes} sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Pentium[®] è un marchio di Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Business Desktop Division (BDD) Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 2000 Hewlett-Packard Company

Introduzione

Il manuale è destinato a chi ha necessità di:

- Risolvere i problemi del PC Workstation
- Sapere come ottenere ulteriori informazioni e assistenza.

Per sapere come si prepara e si usa il PC Workstation, consultare la *Guida d'uso* dell'*Information CD-ROM* fornita assieme al PC Workstation e disponibile anche nel sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/kayaksupport.

Importanti norme di sicurezza

Rimozione e riposizionamento del coperchio

ATTENZIONE

Per la propria sicurezza, non togliere mai il coperchio dal PC senza avere prima staccato il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione alla rete di telecomunicazioni. Rimettere sempre il coperchio prima di riaccendere il PC Workstation.

Norme di sicurezza

ATTENZIONE

Se installata male, la batteria può esplodere. Per la propria incolumità, non tentare di ricaricare, smontare o bruciare la vecchia batteria. Sostituirla solo con una dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato dal costruttore. Anche se la batteria di questo PC è al litio e non contiene metalli pesanti, per la salvaguardia dell'ambiente non gettarla nei rifiuti domestici, ma riconsegnarla a chi l'ha fornita (negozio, rivenditore di computer o HP) che potrà riciclarla o smaltirla nel modo più consono. La restituzione delle batterie è completamente gratuita.

Per chi ha il modem:

Non tentare di collegare questo prodotto alla linea telefonica durante un temporale. Non installare mai prese telefoniche in ambienti umidi a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete. Non toccare mai i fili o i terminali telefonici non isolati a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete. Usare la massima cautela

nell'installare o modificare le linee telefoniche. Non usare il telefono (salvo i cordless) durante il temporale: il rischio è di rimanere fulminati. Non usare il telefono per denunciare una fuga di gas nei pressi della fuga. Non toccare o togliere la scheda di comunicazione senza essersi prima scollegati dalla rete telefonica.

Il PC Workstation non si avvia correttamente

	Simtomo	Tipo di problema	
_	Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation non mostra alcun segno di attività:	Il PC Workstation può non essere correttamente collegato all'alimentazione.	Vedere pagina 9.
Caso	• Il video è oscurato.		
٣	 La ventola o il disco rigido non sono udibili. 		
	• II LED di stato non si accende.		
Caso 2	Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation sembra avviarsi ma il video rimane oscurato:	Il video può essere collegato male o non acceso.	Vedere pagina 10.
Cas	L'unità disco rigido e la ventola sono udibili.		
	• II LED di stato è <u>VERDE</u> .		
	Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation non si avvia:	HP MaxiLife ha rilevato un errore di configurazione hardware. Può esserci un componente mal collegato nel PC Workstation.	Vedere pagina 12.
Caso 3	L'unità disco rigido e/o la ventola sono udibili.		
Sa	Il video resta oscurato.		
	• Il LED di stato è <u>ROSSO</u> .		
	Viene emesso un codice acustico.		
4	Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation si avvia e c'è attività sul video:	E' stato rilevato un errore di configurazione.	Vedere pagina 14.
Caso	 Avvio non riuscito con comparsa di un messaggio di errore. 		
	• II LED di stato è <u>ROSSO</u> .		
2	Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation inizia l'avvio e c'è inizialmente attività sul video, ma poi:	 La scheda video può essere stata installata o configurata in modo improprio. L'unità disco rigido è guasta o non accessibile. 	Vedere pagina 16.
Caso	Il video si oscura.		
	oppure		
	L'immagine appare rovinata.		

Informazioni utili	
Descrizione EMU (utilità dei messaggi di errore).	Vedere pagina 14.
Tabella dei codici acustici.	Vedere pagina 12.
Risoluzione dei problemi del BIOS:	
Aggiornamento del BIOS.	Vedere pagina 28.
Ripristino delle impostazioni predefinite del BIOS.	Vedere pagina 28.
Azzeramento della CMOS.	Vedere pagina 29.
Recupero del BIOS (modalità di crisi).	Vedere pagina 30.
Interruttori della scheda di sistema.	Vedere pagina 32.
Uso del programma Setup HP.	Vedere pagina 32.
Risoluzione dei problemi hardware con HP e-DiagTools.	Vedere pagina 37.

Caso 1 — Assenza totale di attività

Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation non mostra alcun segno di attività. Il video è oscurato, l'unità disco rigido e la ventola non sono udibili e il LED di stato non si accende.

- Il video è oscurato.
- Non arriva nessun rumore dall'unità disco rigido o dalla ventola.
- Il LED di stato non si accende.

NOTA

Verificare che	Come
Il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.	Collegare il cavo di alimentazione a una presa a terra e al PC Workstation.
La presa di alimentazione funzioni.	Collegare una lampadina alla presa e vedere se si accende.
L'interruttore di corrente (posto nella parte posteriore del PC Workstation) sia nella giusta posizione.	 Staccare il cavo di alimentazione. Selezionare l'impostazione giusta. Ricollegare il cavo di alimentazione. Avviare il PC Workstation.
Se il PC Workstation continua a non avviarsi	
Verificare che	Come
Nessuno dei dispositivi interni sia la causa del problema.	 Togliere i connettori di alimentazione interni dai dispositivi interni (tranne la scheda di sistema). Ricollegare il cavo di alimentazione. Ricollegare uno alla volta i connettori di alimentazione ai dispositivi interni per vedere se uno di questi è difettoso. Se un dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato.
a non avviarsi	
Verificare che	Come
Non sia presente un problema con l'alimentatore.	Sostituire l'alimentatore difettoso con uno funzionante dello stesso modello di PC.
	Il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto. La presa di alimentazione funzioni. L'interruttore di corrente (posto nella parte posteriore del PC Workstation) sia nella giusta posizione. a non avviarsi Verificare che Nessuno dei dispositivi interni sia la causa del problema. a non avviarsi Verificare che Non sia presente un problema con

Caso 2 — Video oscurato



Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation sembra avviarsi (il disco rigido e la ventola sono udibili e il LED di stato è verde), ma il video è oscurato.

- · L'unità disco rigido e la ventola sono udibili.
- Il LED di stato è VERDE.

Premere il pulsante di spegnimento e tenerlo premuto per 5 secondi. Il PC Workstation si spegne.

NOTA

Prima di togliere il coperchio, spegnere sempre il visore e il PC Workstation e scollegare tutti cavi di alimentazione e degli accessori. Al termine dei controlli, chiudere il PC Workstation e ricollegare i cavi di alimentazione e degli accessori. Controllare infine che il PC Workstation si avvii correttamente.

Sintomo	Verificare che	Come
La spia dell'indicatore di accensione e quella di attività del disco rigido funzionano ma lo	Il visore sia acceso (il LED è acceso). Il cavo di alimentazione del video sia collegato in modo corretto.	Per una spiegazione dei LED, consultare il manuale del video. Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa a terra e nel video.
schermo è oscurato.	La presa di alimentazione del video funzioni.	Collegare una lampadina alla presa e controllare che si accenda.
Se il video continua a essere	oscurato	
	Verificare che	Come
	Le impostazioni della luminosità e del contrasto del video siano corrette.	Se necessario, consultare il manuale del video.
	Il video stesso non sia difettoso.	Sostituire il video con un altro funzionante dello stesso modello di PC Workstation. Se il video si avvia, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato per l'eventuale sostituzione del video.
	I pin del cavo video non siano danneggiati.	 Spegnere e scollegare il video. Scollegare il cavo video e raddrizzare i pin piegati. Ricollegare il cavo video. Accendere il video e vedere se funziona.
Può essere necessario aggiornare i	I BIOS.	Il BIOS può essere rovinato (per istruzioni sul recupero del BIOS, vedere pagina 30).

Caso 2 — Video oscurato continua a pagina seguente □>

Sintomo	Verificare che	Come		
Problemi nelle configurazioni	Problemi nelle configurazioni a due o più video			
	Se è installata una scheda per video doppio, ma il video è uno solo, la scheda sia collegata a <i>Output 1</i> .	Le uscite sono etichettate sulla scheda video.		
	Se si hanno due o più schede video instal- late, ma un solo video, il video sia collegato all'uscita prevista.	Collegare il video all'uscita video della seconda scheda video.		
Un video è oscurato.	La configurazione a più video e la risoluzione siano state impostate correttamente.	 Accedere a Schermo-proprietà in Avvio, Impostazioni, Pannello di controllo. Selezionare l'opzione a più video e configurare il numero necessario di video e la risoluzione. NOTA Per la scheda grafica a due video Matrox G400 l'impostazione a più video è disponibile solo se entrambi i video sono collegati al PC e accesi prima che venga acceso il PC. 		

NOTA

Se il video si oscura o si rovina durante un avvio di Windows, vedere "Caso 5 — Video oscurato o immagini rovinate" a pagina 16.





Premendo il pulsante di accensione, si possono udire la ventola o l'unità disco rigido, ma il PC Workstation non esegue l'avvio. Il video rimane oscurato e il LED di stato è rosso. HP MaxiLife ha rilevato un errore hardware.

- Si possono udire la ventola e/o il disco rigido.
- Il video è oscurato.
- Il LED di stato è ROSSO.
- Viene emesso un codice acustico

NOTA

Prima di togliere il coperchio, spegnere sempre il visore e il PC Workstation e scollegare tutti cavi di alimentazione e degli accessori. Al termine dei controlli, chiudere il PC Workstation e ricollegare i cavi di alimentazione e degli accessori. Controllare infine che il PC Workstation si avvii correttamente.

Quando il PC si avvia, il BIOS esegue dei test automatici all'accensione (POST) per verificare eventuali problemi nella configurazione hardware. Se durante i POST viene rilevato un errore, a video compare un messaggio.

Se, tuttavia, il PC non è in grado di visualizzare un messaggio di errore (per esempio, quando la scheda grafica è guasta), emette un segnale acustico e successivamente una serie di bip.

Se si odono dei bip, è necessario contarli per individuare la causa del problema.

Bip	Causa	Verificare che
1 bip	Processore mancante, non collegato correttamente o zoccolo ZIP non chiuso	Il processore sia collegato correttamente e lo zoccolo ZIP sia chiuso.
		Lo zoccolo 2 del processore contenga un terminatore se non è usato.
2 bip	L'alimentatore è in modalità protezione	I cavi di alimentazione siano collegati correttamente.
3 bip	Memoria assente, moduli di memoria errati o incompatibili.	Il modulo di memoria sia inserito correttamente nello zoccolo 1 (il più vicino al processore).
		Se non in uso, lo zoccolo 2 contenga un modulo di continuità RDRAM.

Bip	Causa	Verificare che
4 bip	Problema della scheda grafica.	La scheda video sia installata.
		La scheda video sia inserita in modo corretto nel connettore AGP.
5 bip	Problema di inizializzazione PnP/PCI.	Le schede PCI siano inserite correttamente negli slot.
		Provare a togliere la scheda PCI per vedere se è la causa del problema.
6 bip	BIOS danneggiato.	Attivare la procedura di recupero della crisi (vedere pagina 30).
7 bip	Scheda di sistema difettosa.	

Se non si riesce a sentire il codice acustico

Se il codice acustico non viene interpretato, spegnere il PC premendo il pulsante di accensione per cinque secondi o più e riascoltare il segnale.

Caso 4 — Avvio non riuscito e visualizzazione di un messaggio di errore



NOTA

Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation inizia l'avvio e c'è attività sul video, ma la procedura di avvio non riesce e genera un messaggio di errore. Il LED di stato lampeggia rosso e potrebbe udirsi un segnale acustico. E' stato rilevato un errore di configurazione.

- L'avvio non è riuscito con comparsa di un messaggio di errore.
- Il LED di stato è ROSSO.

Prima di togliere il coperchio, spegnere sempre il visore e il PC Workstation e scollegare tutti cavi di alimentazione e degli accessori. Al termine dei controlli, chiudere il PC Workstation e ricollegare i cavi di alimentazione e degli accessori. Controllare infine che il PC Workstation si avvii correttamente.

EMU (utilità dei messaggi di errore)

Nel caso di un errore generato durante i POST (test automatici all'accensione), vengono emessi due bip, quindi l'Error Setup Manager dà accesso a uno o più errori individuati. Per ogni errore EMU, sullo schermo viene visualizzato un codice a 4 cifre con il messaggio di testo.

Per dettagli basta premere INVIO. Appare una descrizione dettagliata della causa del guasto e le istruzioni per risolvere il problema. I seguenti esempi illustrano i diversi tipi di categorie di errore.

Categoria n.1:	Se un errore può essere superato con $<$ F1 $>$ o con Setup, i POST devono visualizzare:
ERROR	
0070	CPU Terminator Card Error
	Press < Enter > to view more information about error
	< F1= Continue > , < F2= Setup >

Categoria n.2:	Se l'errore è solo un'avvertenza (es. tasto bloccato), i POST devono visualizzare:		
WARNING ¹			
00100	Keyboard Error		

1. Dopo un timeout di cinque secondi senza interventi, il sistema riprende l'avvio.

Categoria n. 3: Se l'errore è grave, i POST dovrebbero visualizzare::			
00xx The BIOS has detected a serious problem that prevents your PC from booting			
	Press < Enter > to view more information about error		

Caso 5 — Video oscurato o immagini rovinate

Premendo il pulsante di accensione, il PC Workstation inizia l'avvio e c'è attività del video, ma poi lo schermo si oscura o l'immagine si rovina.

- Il video si oscura. oppure
- L'immagine è rovinata

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come
Il PC Workstation si avvia correttamente, ma quando il sistema operativo inizia a caricarsi, il video si oscura o l'immagine è rovinata.	Il video supporti la risoluzione e la frequenza di aggiornamento scelta. Questo tipo di problema può verificarsi se il PC Workstation è configurato per l'uso con un video e poi ne usa uno diverso.	Riavviare il PC Workstation in modalità VGA, quindi accedere a Schermo-proprietà in Avvio, Impostazioni, Pannello di controllo. Impostare la risoluzione dello schermo e i valori di aggiornamento in modo che possano essere supportati dal proprio video.
Se il video continua a essere	oscurato o rovinato	
	Verificare che	Come
	La scheda video sia inserita correttamente nello zoccolo della scheda di sistema.	 Seguire le istruzioni della <i>Nota</i> precedente per la rimozione del coperchio e lo spegnimento del PC Workstation. Togliere la scheda AGP, poi reinserirla con attenzione nello zoccolo. Rimettere il coperchio e ricollegare i cavi accessori e di alimentazione. Controllare che il PC Workstation si avvii correttamente.
	L'unità disco sia configurata correttamente e i cavi siano collegati.	Se necessario, per maggiori dettagli, vedere a pagina 22.
	L'unità disco rigido sia accessibile.	Vedere a pagina 37 per istruzioni sulla risoluzione dei problemi con HP e-DiagTools.
Se lo schermo è ancora oscur	ato o rovinato	
	Verificare che	Come
	Il driver del video non sia rovinato o installato non correttamente.	Installare l'ultima versione del driver per la scheda video, disponibile nel sito Web di assistenza al Kayak: www.hp.com/go/kayaksupport, scegliendo HP Kayak XM600 PC Workstation.

Problemi di configurazione

Se il PC Workstation si avvia normalmente ma presenta problemi nella configurazione delle sue diverse componenti.

Sintomo	Tipo di problema	
II PC Workstation comincia ad avviarsi, ma a video	Errore del test della CMOS.	Vedere pagina 19.
compare un messaggio di errore dei POST (Power- On Self-Test).	Tastiera o mouse non funzionanti correttamente.	Vedere pagina 20.
,	Il LED dell'unità disco floppy non compare.	Vedere pagina 21.
	Unità disco rigido, DVD, CD-RW o CD-ROM non accessibile.	Vedere pagina 22.
	 Porte seriale o parallela configurata male. Dispositivi non cablati correttamente. Driver mancanti o non installati correttamente. 	Vedere pagina 23.
Impossibile spegnere il PC Workstation.		Vedere pagina 24.
II PC Workstation ha un problema software.	L'applicazione software non viene lanciata. La data e l'ora sono errate.	Vedere pagina 25.
II PC Workstation perde continuamente i suoi parametri di configurazione.		Vedere pagina 26.
Problemi con il simbolo dell'Euro		Vedere pagina 27.

Problemi di configurazione

Informazioni utili	
Problemi di diagnostica con il BIOS:	
Aggiornamento del BIOS.	Vedere pagina 28.
Ripristino delle impostazioni predefinite del BIOS.	Vedere pagina 28.
Azzeramento della CMOS.	Vedere pagina 29.
Recupero del BIOS (modalità di crisi).	Vedere pagina 30.
Interruttori della scheda di sistema.	Vedere pagina 32.
Uso del programma HP Setup.	Vedere pagina 32.
Diagnostica sulle unità disco con problemi:	
Unità disco rigido.	Vedere pagina 33.
Unità CD-ROM, DVD o CD-RW.	Vedere pagina 34.
Diagnostica sull'hardware con HP e-DiagTools. Vedere pa	
Recupero del contenuto dell'unità disco rigido.	

Errore del test della CMOS

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come
I POST riportano un errore dei test della CMOS ovvero del chip che conserva a computer spento una registrazione dei componenti installati.	La batteria interna funzioni.	 Impostare l'ora giusta (vedere il manuale del sistema operativo). Spegnere e tenere scollegato il PC Workstation per un'ora. Riavviare il PC Workstation e controllare che l'ora sia esatta. Se non lo è, sostituire la batteria con una nuova (vedere il capitolo 2 della Guida d'uso del PC Workstation).
	La versione del BIOS installato sia quella più recente.	Per avere l'ultimo aggiornamento, scaricare l'ultima versione del BIOS dal sito Web Kayak Support: www.hp.com/go/kayaksupport, poi HP Kayak XM600 PC Workstation.
	La scheda di sistema funzioni.	Sostituire la scheda di sistema con una scheda sicuramente funzionante dello stesso modello di PC Workstation.
Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP		

Errore del test della tastiera

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come	
I POST riportano un errore del test della tastiera e del mouse.	I cavi della tastiera e del mouse siano collegati correttamente.	Inserire i connettori dei cavi sul retro del PC Workstation nel modo corretto aiutandosi con le icone in codice colore che ne facilitano l'identificazione.	
	La tastiera sia pulita e i tasti non restino premuti. Il mouse sia pulito.	 Controllare che i tasti siano tutti della medesima altezza e nessuno sia rimasto premuto (tastiera). Pulire la pallina e i sensori del mouse. 	
	Tastiera e mouse funzionino.	Sostituire la tastiera o il mouse con una tastiera o un mouse sicuramente funzionanti.	
Se il PC Workstation :	si avvia ma ci sono ancora problemi		
Può essere necessario agg	Può essere necessario aggiornare il BIOS. Creare un disco floppy di avvio per aggiornare il BIOS (pagina 28).		
Se la tastiera o il mou	Se la tastiera o il mouse continuano a non funzionare		
	Verificare che	In caso contrario	
	La scheda di sistema funzioni.	La scheda di sistema può avere un problema. Contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP.	
Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP			

Errore del test dell'unità disco floppy

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come
I POST riportano un errore del test dell'unità disco floppy.	L'unità sia configurata correttamente nel programma <i>Setup</i> .	 Quando compare il messaggio Press F2 to enter Setup, premere il tasto F2. Controllare che l'opzione Floppy disck controller del menu Advanced del Setup sia attivata.
	I cavi dell'unità siano collegati correttamente.	Controllare i cavi dati e di alimentazione (vedere il capitolo 2 della <i>Guida d'uso</i> del PC Workstation).
	Il cavo dell'unità funzioni.	Sostituire il cavo dell'unità disco floppy con uno sicuramente funzionante dello stesso modello di PC Workstation.
	Il dischetto funzioni.	 Controllare che il dischetto sia del formato previsto e sia correttamente inserito nell'unità. Pulire l'unità disco floppy con l'apposito kit di pulizia. Inserire un disco floppy sicuramente funzionante e vedere se ha problemi.
Se l'unità continua a non fun	zionare	
	Verificare che	In caso contrario
	La scheda di sistema funzioni.	La scheda di sistema può avere un problema. Contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP.
Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP		

Errore del test dell'unità disco rigido, DVD, CD-RW o CD-ROM

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come
I POST riportano un errore	L'unità sia correttamente configurata nel	1 Spegnere e riaccendere il PC.
dell'unità disco rigido, DVD o	programma Setup (vedere pagina 33 o	2 Quando compare il messaggio Press F2 to enter Setup
CD-ROM	pagina 34).	premere il tasto F2 .
		3 Controllare che l'unità sia attivata e del tipo giusto.
	I cavi dell'unità siano collegati	1 Controllare che i cavi dell'unità siano correttamente collegat
	correttamente.	(vedere il capitolo 2 della <i>Guida d'uso</i> del proprio PC).
		2 Chiudere il PC, riaccenderlo e vedere se funziona.
	Il cavo dell'unità funzioni.	1 Sostituire il cavo dell'unità con uno sicuramente funzionante
		dello stesso modello di PC Workstation.
		2 Chiudere il PC, accenderlo e vedere se funziona.
Se l'unità continua a non fu		
	Lanciare e-DiagTools per eseguire uno dei te	est di diagnostica hardware (vedere a pagina 37).
	Verificare che	Come
	L'unità disco funzioni con HP e-DiagTools.	1 Sostituire l'unità disco con una sicuramente funzionante
		dello stesso modello di PC Workstation.
		2 Chiudere il PC, accenderlo e vedere se funziona.
Se l'unità continua a non fu		
Può essere necessario aggiornare	e il BIOS.	Creare un floppy di avvio per aggiornare il BIOS (pagina 28).
	Verificare che	Come
	La scheda di sistema funzioni.	1 Sostituire la scheda con una sicuramente funzionante dello
		stesso modello di PC Workstation.
		2 Chiudere il PC, ricollegare il cavo di alimentazione e
		controllare che il PC Workstation e l'unità funzionino.
		3 Se l'unità funziona, contattare l'assistenza HP o il proprio
		rivenditore autorizzato per altre informazioni.
Compare un avviso S.M.A.R.T. durante i POST.		Si consiglia di: Eseguire un immediato backup dei dati e
		contattare l'assistenza HP all'indirizzo:
		www.hp.com/go/kayaksupport
		per chiedere un'unità disco rigido di ricambio (vedere pagina 33)
Se c'è un guasto generale dell'unità disco rigido		Vedere "Recupero del contenuto dell'unità disco rigido" a pagina
		45.
Se il problema persiste, con	tattare l'assistenza HP o il proprio rivend	ditore autorizzato HP

Errore del test della porta seriale o parallela

NOTA

Sintomo	Verificare che	Come
I POST riportano un errore del test della porta.	La porta sia configurata correttamente nel programma <i>Setup</i> .	 Spegnere e riaccendere il PC Workstation. Quando compare il messaggio Press F2 to enter Setup, premere il tasto F2. Controllare che la porta sia attivata e l'impostazione relativa alla voce Integrated I/O ports nel menu Advanced sia corretta.
	Tutti i dispositivi siano collegati correttamente e accesi.	 Inserire i cavi nei giusti connettori del pannello posteriore del PC Workstation. Accendere il PC Workstation e le sue periferiche.
	Siano installati i driver previsti.	Vedere la documentazione della periferica.
Se il PC continua ad avere pr	oblemi	
Può essere necessario aggiornare i	I BIOS.	Creare un floppy di avvio per aggiornare il BIOS (pagina 28).
	Verificare che	Come
	La scheda di sistema funzioni.	 Sostituire la scheda con una sicuramente funzionante dello stesso modello di PC Workstation. Chiudere il PC, ricollegare il cavo di alimentazione e controllare che il PC Workstation funzioni. Se l'unità funziona, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato per altre informazioni.
Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP o il proprio rivenditore autorizzato HP		

Impossibile spegnere il PC Workstation

Sintomo	Verificare che	Come
II PC Workstation <i>non</i> produce alcuna risposta acustica quando si preme il pulsante di accensione, ma non si lascia spegnere.	Tutti i dati siano stati salvati e che si sia usciti da tutti i programmi.	 Salvare tutti i dati e uscire da tutti i programmi (se possibile). Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per 5 secondi. Il PC Workstation si spegnerà. Staccare il cavo di alimentazione.

Si è dimenticata la password

NOTA

Seguire le istruzioni se le password sono state impostate nel programma Setup.

Sintomo	Soluzione
E' stata dimenticata la password utente.	 Spegnere il PC Workstation. Riavviarlo. Se viene richiesta la password, fornire quella dell'amministratore. Quando compare il messaggio Press F2 to enter Setup, premere il tasto F2. Fornire la password dell'amministratore per accedere al programma Setup. Entrare nel menu Security. Entrare nel campo Set User Password e impostare una nuova password utente che andrà a sostituire quella dimenticata. Premere Esc o F3 o scegliere Exit Menu per salvare la nuova password e uscire dal Setup.
E' stata dimenticata la password amministratore.	 Spegnere il PC Workstation e staccare il cavo di alimentazione. Togliere il coperchio dal PC Workstation. Spostare l'interruttore 9 del blocco interruttori della scheda di sistema in posizione ON. Rimettere il cavo di alimentazione e riavviare il PC Workstation. Quando compare il messaggio <i>Le password sono state cancellate</i>, spegnere il PC Workstation. Staccare il cavo di alimentazione e rimettere l'interruttore 9 in posizione OFF. Rimettere il coperchio sul PC Workstation. Accendere il PC Workstation e fargli completare la routine di avvio. Terminati i POST, premere F2 quando viene chiesto di usare il programma <i>Setup</i>. Impostare le password amministratore e utente. Premere Esc o F3 o scegliere Exit Menu per salvare la nuova password e uscire dal programma <i>Setup</i>.

Se il PC Workstation ha un problema software

Sintomo	Soluzione	
La spia di alimentazione verde è accesa, ma una parte del software non viene eseguito.	 Consultare la documentazione dell'applicazione e/o quella del sistema operativo per maggiori informazioni. Se il software viene eseguito ma non correttamente, provare a salvare i dati non ancora salvati, quindi chiudere l'applicazione e rilanciarla. Se continua a non funzionare, riavviare il PC Workstation e rilanciare il software. Reinstallare il software. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore del software. 	
La data e l'ora non sono esatte.	La data e l'ora possono non essere esatte per questa ragione: • Si è passati dall'ora solare all'ora legale o viceversa. Per cambiare la data e l'ora, usare le funzioni del sistema operativo o del programma Setup. Se necessario, installare una nuova batteria (vedere il capitolo 2 della Guida d'uso).	
Se ci sono ancora problemi software		
	Lanciare HP e-DiagTools per controllare la configurazione hardware (vedere pagina 37).	

Se l'orologio del PC Workstation non mantiene l'ora esatta

ATTENZIONE

Se la batteria è installata male può esplodere. Per la propria incolumità, non ricaricare, disassemblare o bruciare la vecchia batteria e sostituirla sempre con una dello stesso tipo o raccomandata dal costruttore. La batteria è al litio e non contiene metalli pesanti. Per proteggere l'ambiente, non gettarla nei rifiuti domestici, ma restituirla al negozio dove è stata acquistata, al rivenditore da cui è stato acquistato il PC Workstation o ad HP, in modo che possa essere riciclata o smaltita in modo da non danneggiare l'ambiente. La restituzione delle batterie è gratuita.

Se il PC Workstation continua a perdere i suoi parametri di configurazione, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. In questo caso usare una batteria al manganese/litio a bottone CR2032, disponibile presso quasi tutti i rivenditori di PC Workstation.

Per sostituire la batteria:

- 1 Staccare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione in rete dal PC Workstation.
- 2 Togliere il coperchio dal PC Workstation.
- 3 Estrarre la vecchia batteria facendola scorrere da sotto il fermo.
- 4 Mettere la nuova batteria nell'apposito supporto e controllare che si assesti perfettamente e che il fermo assicuri saldamente la batteria.
- 5 Rimettere il coperchio e ricollegare tutti i cavi dati e di alimentazione.
- 6 Lanciare il programma *Setup*, premendo all'avvio il tasto **F2**, e riconfigurare il PC Workstation.

Problemi con il simbolo dell'Euro

Se la tastiera ha un tasto per il simbolo dell'Euro, si noti che esso può essere usato solo con i sistemi operativi e le applicazioni che lo supportano.

- Solo i sistemi operativi più recenti, come Windows 98, permettono di utilizzare il simbolo Euro (solo in alcune lingue).
- Non tutte le applicazioni supportano il simbolo dell'Euro.
- Non tutti i font contengono il carattere Euro.

Per gli utenti di Windows 95 e Windows NT

Windows NT 4.0 e Windows 95 non integrano funzioni per il riconoscimento del simbolo dell'Euro. Per maggiori informazioni sull'attivazione del simbolo dell'Euro, vedere il sito Web di Microsoft: www.microsoft.com/windows/euro.asp

Configurazione della tastiera

Per configurare la tastiera, selezionare Impostazioni ⇒Pannello di controllo nel menu Start o Avvio. Fare doppio clic su Tastiera e selezionare la scheda Lingua nella finestra Proprietà - Tastiera. Fare clic su Aggiungi, selezionare il paese desiderato e fare clic su OK. Fare di nuovo clic su OK per uscire da Pannello di controllo.

Problemi con il BIOS

Il BIOS è un insieme di routine che definiscono le caratteristiche operative fondamentali del PC Workstation. Molti dei problemi del PC Workstation possono essere risolti aggiornando (flashing) il BIOS (Basic Input Output System).

NOTA

Prima di eseguire qualsiasi modifica del BIOS si raccomanda di prendere nota della configurazione del sistema.

Aggiornamento del BIOS

La versione più recente del BIOS di sistema (operazione di flashing standard) per il PC Workstation può essere scaricata dal sito Web Support di HP all'indirizzo: www.hp.com/go/kayaksupport. Assieme ai file del BIOS e all'utilità di flashing il sito contiene le istruzioni di aggiornamento.

Ripristino delle impostazioni predefinite del BIOS

Molti errori hardware possono dipendere dal BIOS e dai parametri di configurazione. Se si teme che le impostazioni del BIOS non siano corrette, ripristinare quelle originali nel modo seguente:

- 1 Premere [2] indo, dopo il riavvio del PC Workstation per accedere al programma *Setup*, compare il logo "Kayak".
- 2 Premere (F9) caricare le impostazioni predefinite dal programma Setup.
- 3 Impostare su Yes la voce "Reset Configuration Data" del menu Main. Prima di apportare qualsiasi modifica al BIOS si raccomanda di prendere nota della configurazione di sistema.

Azzeramento della CMOS

- 1 Spegnere il PC Workstation, staccare il cavo di alimentazione e i cavi dati e togliere il coperchio.
- 2 Spostare l'interruttore 8 della scheda di sistema su ON per azzerare la memoria CMOS.
- 3 Rimettere il coperchio e ricollegare solo il cavo di alimentazione.
- 4 Riavviare il PC Workstation. Comparirà un messaggio simile a questo:

"Configuration has been cleared, set switch Clear to the ON position before rebooting."

- 5 Spegnere il PC Workstation, staccare il cavo di alimentazione e togliere il coperchio.
- 6 Spostare l'interruttore 8 della scheda di sistema nella posizione OFF per conservare la configurazione.
- 7 Rimettere il coperchio e ricollegare il cavo di alimentazione e i cavi dati.
- 8 Accendere il PC Workstation. Lanciare il programma *Setup* premendo F2. Premere quindi F9: i valori predefiniti della CMOS verranno scaricati e salvati automaticamente.
- 9 Premere salvare la configurazione e uscire dal programma *Setup*.

Recupero del BIOS (modalità di crisi)

Se per qualche ragione il BIOS si rovina e non è possibile eseguire il flashing standard, il ripristino del BIOS può essere eseguito adottando una modalità di recupero straordinaria che prevede le operazioni seguenti:

- 1 Procurarsi un disco floppy DOS di sistema.
- 2 Copiare i file del BIOS sul disco floppy.
- 3 Creare o modificare il file AUTOEXEC.BAT che deve contenere la sola riga di testo "phlash /c /mode=3 /s IC1105US.FUL".
- 4 Sostituire il nome di file del BIOS con quello sul disco floppy.
- 5 Chiudere la sessione sul PC Workstation.
- 6 Spegnere il PC Workstation e staccare il cavo di alimentazione.
- 7 Togliere il coperchio.
- 8 Spostare l'interruttore 7 in ON.
- 9 Inserire il disco floppy nell'apposita unità.
- 10 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il PC Workstation.
- 11 Il PC Workstation si avvia dal disco floppy e aggiorna il BIOS. Si noterà però che durante il flashing, lo schermo rimane oscurato.
- 12 Il processo di recupero è terminato quando si odono quattro bip in sequenza.
- 13 Spegnere il PC Workstation e togliere il disco floppy dall'unità e il cavo di alimentazione dalla presa.
- 14 Riportare l'interruttore 7 in OFF.
- 15 Rimettere il coperchio, ricollegare il cavo di alimentazione e riavviare il PC Workstation.

Interruttori della scheda di sistema

La scheda di sistema contiene dieci interruttori di configurazione, numerati da 1 a 10. Alcuni di essi sono riservati (interruttori 1, 2, 3, 4 e 5) e non devono essere modificati, pena un guasto generale del sistema.

Interruttore	Posizione predefinita	Funzione:
1-5	OFF	Riservato. Non cambiare le impostazioni predefinite.
6	ON	Permette l'accensione da tastiera usando la barra spaziatrice. OFF disattiva l'opzione.
7	OFF	Attiva le modalità standard. ON attiva la modalità di recupero del BIOS al prossimo avvio.
8	OFF	Mantiene la CMOS. ON azzera la CMOS al prossimo avvio.
9	OFF	Attiva le password dell'amministratore e dell'utente. ON azzera le password al prossimo avvio.
10	OFF	Seleziona il tipo di chassis. OFF = desktop

Uso del programma HP Setup

Il programma *Setup* permette di vedere e modificare la configurazione del PC Workstation, come le password e l'ordine di avvio dei dispositivi. Per controllare la configurazione, attenersi alle istruzioni che seguono.

Per prima cosa accendere o riavviare il PC Workstation

Se il PC Workstation è spento, accendere prima il video e poi il PC Workstation.

Se il PC Workstation è già acceso, salvare i dati, uscire da tutti i programmi e riavviarlo. Sotto Windows NT 4.0, Windows 95 o Windows 98, usare il comando Chiudi sessione ⇒Riavvia il sistema nel menu Start o Avvio. Il comando fa uscire automaticamente dal sistema operativo e riavvia il PC Workstation.

Per entrare nel programma Setup

Per entrare nel programma *Setup*, premere **F2** mentre a video è visualizzato il logo "*Kayak*".

Altri interventi di diagnostica sulle unità disco

Il paragrafo fornisce ulteriori informazioni su come risolvere i problemi riguardanti le unità disco o le schede accessorie.

ATTENZIONE

Prima di togliere il coperchio per controllare le connessioni dei cavi o le impostazioni dei ponticelli, staccare sempre il cavo di alimentazione e tutti i cavi di telecomunicazioni.

Per evitare le scosse o danni agli occhi prodotti dalla luce al laser, non aprire il contenitore dell'unità CD-ROM. L'unità CD-ROM è infatti affidata alla esclusiva manutenzione da parte di personale specializzato. I requisiti dell'alimentazione e la lunghezza d'onda sono riportati sull'etichetta del CD-ROM. Questo PC Workstation è un prodotto al laser di classe 1. Non eseguire alcuna regolazione sull'unità laser.

Se il disco rigido ha un problema

- 1 Se compare un messaggio S.M.A.R.T. generato da TopTools o durante i POST, significa che potrebbe essersi verificato un guasto all'unità disco rigido. Eseguire un immediato backup dei dati e contattare l'assistenza HP.
- 2 Controllare che i cavi di alimentazione e dati dell'unità siano collegati correttamente (vedere il capitolo 2 della Guida d'uso per maggiori informazioni su cavi e connettori).
- 3 Controllare che nel menu **Boot** del programma *Setup*, accessibile premendo **F2** all'avvio, non sia stato disattivato l'avvio da disco rigido
- 4 Controllare che l'unità disco rigido sia stata rilevata (vedere il sottomenu Hard Disk Drives nel menu Boot del programma *Setup*, cui si accede premendo il tasto **F2** all'avvio).
- 5 Lanciare ScanDisk e Disk Defragmenter per vedere se rilevano l'eventuale guasto al disco rigido. Per accedere alle due utilità, selezionare Programmi ⇒ Accessori ⇒ Utilità di sistema nel menu Avvio.
- 6 Eseguire i test IDE o SCSI selezionando la voce **Test di sistema avanzato** di HP e-DiagTools (descritti a pagina 37).

Problemi di configurazione

Altri interventi di diagnostica sulle unità disco

Se la spia di attività del disco rigido non funziona

Se la spia di attività del disco rigido non lampeggia quando il PC Workstation sta accedendo all'unità disco rigido:

- 1 Controllare che il connettore del pannello di controllo sia saldamente connesso alla scheda di sistema.
- 2 Controllare che i cavi dati e di alimentazione siano connessi in modo corretto.

Se l'unità CD-ROM, DVD o CD-RW ha un problema

L'unità CD-ROM, DVD o CD-RW non funziona

- 1 Controllare che nell'unità sia inserito un supporto.
- 2 Controllare che tutti i cavi (audio, dati e di alimentazione) siano stati collegati in modo corretto sia all'unità che alla scheda di sistema.
- 3 Controllare che l'unità sia stata rilevata nel programma *Setup*, cui si accede premendo il tasto **F2** all'avvio. Nel campo **IDE Secondary Master** o **IDE Secondary Slave** deve apparire un'unità.
- 4 Se si vuole avviare il PC dal CD-ROM, mettere CD-ROM prima di HDD in Setup (vedere il sottomenu Boot Device Priority nel gruppo di menu Boot del programma Setup).

NOTA

Per eseguire i test di accesso e di utilizzo sull'unità CD-ROM, è possibile usare HP e-DiagTools. Per maggiori istruzioni sull'uso di HP e-DiagTools, vedere a pagina 37.

L'unità DVD non legge il video DVD

1 Controllare che il disco DVD che si vuole leggere e l'unità DVD abbiano lo stesso codice regionale.

NOTA

L'impostazione del codice regionale dell'unità DVD viene stabilito dal primo disco DVD che si inserisce nell'unità.

2 Controllare che sul sistema sia installato un decodificatore MPEG di software.

L'unità CD-ROM, DVD o CD-RW è inattiva


Se l'unità non sembra funzionare, provare ad accedere al disco facendo clic sull'icona dell'unità o sulla lettera assegnata all'unità dal sistema operativo.

L'unità CD-ROM, DVD o CD-RW non si apre

Se si ha difficoltà a togliere un disco dall'unità (per esempio durante un'interruzione della corrente), è possibile usare il pulsante di espulsione manuale.

Per esempio, per togliere un CD-ROM usando il pulsante di espulsione manuale:

1 Con una punta fine e rigida, come l'estremità di una graffetta, spingere il pulsante di espulsione manuale dell'unità. Le figure riportate sotto mostrano le due possibili posizioni del pulsante di espulsione manuale.



- 2 L'unità CD-ROM verrà sbloccata, aprendosi lentamente. Tirarla dolcemente in avanti finché non si apre del tutto e togliere il CD.
- 3 Per chiudere l'unità, spingerla dolcemente senza esercitare alcuna pressione. L'unità potrebbe non chiudersi completamente finché non è del tutto funzionante (per esempio, quando ritorna la corrente).

Problemi di configurazione

Altri interventi di diagnostica sulle unità disco

Risoluzione dei problemi con HP e-DiagTools

La prima fase per la risoluzione di un problema è la diagnosi.

HP e-DiagTools aiuta a diagnosticare i problemi relativi all'hardware del computer HP ed è costituito da una serie di strumenti che aiutano l'utente a:

- Distinguere tra problemi software e hardware
- · Verificare il corretto funzionamento del computer
- · Eseguire la diagnostica dei problemi relativi all'hardware
- Dare informazioni precise ai tecnici dell'assistenza in modo che possano risolvere i problemi con velocità ed efficacia.

e-DiagTools non è uno strumento per eseguire riparazioni.

Panoramica di e-DiagTools

e-l	DiagTools ha tre componenti principali:	
	Il buzzer, che costituisce una diagnostica pre avvio. Emette una serie di bip che aiutano a individuare i problemi quando il computer non si avvia.	
	I test principali di e-DiagTools, che consistono nella rilevazione del problema hardware, test di sistema base e avanzati e danno la possibilità di generare un Tagliando di assistenza con una registrazione completa dei risultati dei test e della configurazione del PC.	
	Un insieme di funzioni per inviare il Tagliando di assistenza ai tecnici attraverso l'e-mail e per recuperare e aggiornare l'ultima versione del BIOS.	
HP e-DiagTools è disponibile:		
	Nella partizione di utilità preinstallata nel disco rigido (consigliata).	
	Nel CD-ROM di recupero HP a corredo del PC Workstation.	
	Nel CD-ROM HP DiagTools.	
Solo la versione di e-DiagTools della partizione di utilità supporta tutte le sue funzioni, mentre eseguendo e-DiagTools dal CD-ROM non è possibile inviare il Tagliando di assistenza con e-mail o aggiornare il BIOS.		
Lanciando e-DiagTools dal CD-ROM, viene attivata l'opzione di avvio dall'unità CD-ROM, che diventa quindi il primo dispositivo nell'ordine di avvio.		
	opo aver lanciato e-DiagTools, ripristinare i valori di configurazione iginali.	
Si può impostare la priorità di avvio dei dispositivi premendo il tasto F8 quando appare la schermata del logo al riavvio del computer.		

NOTA

Avvio di e-DiagTools dalla partizione di utilità del disco rigido

Per lanciare e-DiagTools dalla partizione di utilità del disco rigido:

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e la sessione del PC selezionando l'opzione di riavvio.
- 2 Dopo la schermata del logo, compare un messaggio:

Press <F10> to enter HP Utility Partition ... or any other key to proceed

3 Premere il tasto F10.

NOTA

Se la procedura non funziona, significa che la partizione di utilità è disattivata. Provare a lanciare e-DiagTools dal CD-ROM oppure ricreare la partizione e ripristinare il sistema operativo (per maggiori informazioni, vedere il sito Web:

www.hp.com/desktops/diagtools).

4 Selezionare l'opzione desiderata. A seconda della configurazione del BIOS potrebbe essere necessario riavviare il PC. Le modifiche sono automatiche e ritornano ai valori predefiniti quando si esce da e-DiagTools.

NOTA

Non si può passare da un'opzione a un'altra. Una volta selezionata un'opzione, uscire, riavviare il sistema e lanciare e-DiagTools.

Lancio di e-DiagTools dal CD-ROM

NOTA

Solo la versione di e-DiagTools della partizione di utilità supporta tutte le sue funzioni, mentre eseguendo e-DiagTools dal CD-ROM non è possibile inviare il Tagliando di assistenza con e-mail o aggiornare il BIOS.

Prerequisiti

Prima di lanciare e-DiagTools dal CD-ROM, controllare l'esattezza delle seguenti impostazioni del programma Setup del BIOS:

- ☐ Nessun sistema operativo specificato, ovvero:
 - Se i menu Main o Advanced hanno una voce Plug and Play OS, impostarla su No
 - Se i menu Main o Advanced hanno una voce per scegliere il sistema operativo, impostarla su Other.
- ☐ Tutte le voci di Hardware Protection del menu Security siano impostate su Enabled 0 Unlocked.
- ☐ Lanciando e-DiagTools dal CD-ROM, viene attivata l'opzione di avvio dall'unità CD-ROM, che diventa quindi il primo dispositivo nell'ordine di avvio.

In alternativa, si può impostare la priorità di avvio dei dispositivi premendo il tasto F8 quando appare la schermata del logo al riavvio del computer.

Dopo aver lanciato e-DiagTools, ripristinare i valori originali di Setup.

Lancio di e-DiagTools dal CD-ROM di recupero HP

Per lanciare e-DiagTools dal CD-ROM di recupero:

- 1 Inserire il CD-ROM HP nell'unità. Chiudere la sessione di lavoro e riavviare il computer.
- 2 Controllare che sia selezionato l'avvio da CD-ROM e che l'unità CD-ROM sia il primo dispositivo nell'ordine di avvio.
- **3** e-DiagTools si avvia automaticamente o, a seconda del CD-ROM usato, compare un menu; in questo caso, selezionare l'opzione per il lancio della diagnostica hardware.
- e-DiagTools si avvia e presenta una schermata di benvenuto.

Lancio di e-DiagTools dal CD-ROM HP DiagTools

Per lanciare e-DiagTools dal CD-ROM HP DiagTools:

- 1 Inserire il CD-ROM HP DiagTools nell'unità. Chiudere la sessione di lavoro e riavviare il computer.
- 2 Controllare che sia selezionato l'avvio da CD-ROM e che l'unità CD-ROM sia il primo dispositivo nell'ordine di avvio.
- 3 I programmi del CD-ROM determinano automaticamente la versione di e-DiagTools da usare.
- e-DiagTools si avvia e presenta una schermata di benvenuto.

Test hardware di HP e-DiagTools

HP e-DiagTools è in grado di eseguire i test seguenti:

- □ Rilevamento dell'hardware. Rileva automaticamente la completa configurazione hardware del sistema (compresi il modello e la versione del PC Workstation, il tipo di processore, la memoria cache, la versione del BIOS, la capacità totale della memoria principale, la lista dei dispositivi IDE o SCSI, l'adattatore video, la scheda audio, la tastiera e il controller USB) e stabilisce quali test eseguire.
- ☐ *Test di sistema di base*. Verificano automaticamente (non è richiesto nessun input dell'utente) il corretto funzionamento di vari componenti hardware del PC Workstation. Se viene visualizzato un messaggio di richiamo, usare i test di sistema avanzati per risalire all'errore. Si può inoltre creare un tagliando di assistenza contenente una registrazione della configurazione del sistema e i risultati dei test.
- ☐ *Test di sistema avanzati*. Eseguono una verifica indipendente di un determinato componente hardware del PC Workstation. Per questa ragione, i test sono più approfonditi rispetto ai test di sistema di base. E' inoltre importante notare che i test di sistema avanzati possono essere eseguiti solamente dopo il completamento dei test di sistema di base. Ogni test viene selezionato nel menu della schermata in linea e può essere ripetuto all'infinito.

Per esempio, se sussiste un dubbio relativo all'unità disco rigido, selezionare il test di tale unità e in seguito una delle opzioni proposte. Se un test non viene superato, si può creare un tagliando di assistenza.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sull'uso di HP e-DiagTools, consultarne la *Guida d'uso*, disponibile in formato PDF nel sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/desktops/diagtools

Dal sito Web è inoltre possibile:

- Scaricare e-DiagTools
- Ordinare il CD-ROM HP DiagTools
- Ottenere informazioni su e-DiagTools, come le domande più frequenti.

Risoluzione dei problemi con HP e-DiagTools

Per maggiori informazioni

Recupero del contenuto dell'unità disco rigido

Nel caso improbabile di un guasto al disco rigido, il sistema operativo e il software precaricati del PC possono essere recuperati usando *PC Image Engineer — CD-ROM di recupero e creazione immagine*¹ fornito con il PC Workstation. Qui di seguito sono descritte alcune delle funzioni disponibili sul CD-ROM:

- Recupero completo: Ripristina il sistema operativo, le unità, i
 programmi e la Special Disk Partition predefiniti. Inoltre, il recupero
 completo cancella automaticamente gli eventuali virus presenti nel
 record di avvio principale. E' importante notare, tuttavia, che la
 funzione riformatta l'unità disco rigido. Si raccomanda vivamente, se
 possibile, di salvare *tutti* i file di dati e le installazioni software.
- Recupero minimo: Ripristina unicamente il sistema operativo e il driver SCSI per l'accesso all'unità disco rigido SCSI.
- Recupero parziale: Ripristina i singoli driver forniti in un'area "sfogliabile" del CD-ROM.
- Copia di file master del sistema operativo: Da usare quando Windows richiede di inserire il supporto del sistema operativo durante l'installazione di altri driver.
- HP e-DiagTools: Controlla la configurazione e il funzionamento del sistema operativo (vedere anche a pagina 37).

NOTA

I software installati sul PC Workstation dopo l'acquisto e i dati personali generati da applicazioni installate sul PC Workstation non rientrano nel processo di recupero. Durante l'uso dell'opzione Recupero completo, tutto l'hardware installato nel PC Workstation dopo l'acquisto richiede la reinstallazione dei driver necessari. In caso di hardware rimosso, possono essere tolti i driver inutili.

 Alcuni modelli non prevedono la consegna del CD-ROM di recupero e creazione immagine. Se non si dispone del CD-ROM, reinstallare il sistema operativo dal CD-ROM fornito a tale scopo con il PC Workstation. I driver che devono essere reinstallati possono essere scaricati dal sito di assistenza HP all'indirizzo: www.hp.com/go/kayaksupport. Per informazioni su come eseguire un recupero, un potenziamento o un downgrade, consultare la Guida d'uso di Kayak fornita con il PC Workstation.

Recupero dei driver precaricati

Il *CD-ROM di recupero e creazione immagine* può essere usato per reinstallare i singoli driver forniti con il PC Workstation. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Si visualizzerà automaticametne un file HTML. Con il browser Web, navigare nel CD-ROM finché non si trovano i driver appropriati, quindi, installarli eseguendo il programma di installazione corrispondente direttamente dal CD-ROM.

Reinstallazione del Service Pack di Windows NT

Se si usano le opzioni Recupero completo o Recupero minimo, il Service Pack fornito con il PC Workstation viene installato automaticamente.

Sostituzione del disco rigido

Se il disco rigido è guasto e non può più essere usato, sostituirlo con una nuova unità disco rigido. Per maggiori informazioni sull'installazione delle unità disco rigido, consultare il *capitolo 2 della Guida d'uso del PC Workstation*.

Se l'unità disco rigido di sostituzione è completamente nuova, è necessario creare partizioni e formattare l'unità usando il *CD-ROM di recupero e creazione immagine*.

Altre fonti di informazione

Assistenza online per la risoluzione dei problemi

Il sito Web di assistenza HP fornisce un'ampio materiale di supporto che aiuta a risolvere i problemi del PC Workstation:

- Documentazione per il PC Workstation (descritta sotto)
- Aggiornamenti del BIOS (incluso il programma di potenziamento e le istruzioni)
- Gli ultimi driver e programmi software

Per visitare il sito Web di supporto HP, collegarsi all'indirizzo: www.hp.com/go/kayaksupport.

Panoramica sull'insieme della documentazione

Dal sito Web HP è possibile scaricare gratuitamente la documentazione per il PC Workstation acquistato. I documenti forniti sono in formato PDF (Adobe Acrobat) e sono scaricabili dal sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/kayaksupport.

The available documents include:

- La Guida d'uso—descrive come impostare per la prima volta il PC Workstation e contiene informazioni su come installare e sostituire i componenti hardware.
- *Service Handbook Chapters*—forniscono informazioni sui pezzi di ricambio con i numeri di parte HP.
- Il Technical reference manual—contiene informazioni tecniche sui componenti del sistema, come la scheda di sistema, il set di chip e il BIOS.
- La guida *Risoluzione dei problemi*—questa guida in linea.

Altre fonti di informazione

Panoramica sull'insieme della documentazione

Nel sito Web HP sono disponibili ampie informazioni sull'assistenza e i servizi forniti da HP. Per una lista completa di tutti i servizi disponibili, collegarsi all'indirizzo: www.hp.com/go/kayak.

Panoramica sull'insieme della documentazione

Servizi di informazione e assistenza HP

Per maggiori informazioni sull'assistenza e sui servizi HP, visitare il sito Web di assistenza HP all'indirizzo: www.hp.com/go/kayaksupport.

Prima di contattare il centro di assistenza HP

Prima di contattare l'assistenza HP, si raccomanda di annotare alcune delle informazioni menzionate sotto. Così si permette al centro di assistenza HP di trattare il nostro problema in modo veloce ed efficace.

Descrizione del PC			
N. di modello	Vedere etichetta sul lato destro del PC.		
N. di serie	Vedere etichetta sul lato destro del PC.		
Memoria			
N. di megabite installati Memoria fornita da HP o da una	La memoria installata viene visualizzata nel menu principale del programma Setup al quale si accede premendo F2 all'avvio. Possono essere presenti problemi di compatibilità con i moduli di memoria non HP che		
terza parte?	non sono supportati o consigliati da HP.		
Domanda o problema			
Scrivere una breve descrizione del problema			
Frequenza	Con quale frequenza si è verificato il problema?		
Durata del funzionamento	Per quanto tempo il PC ha funzionato normalmente?		
Recenti modifiche apportate al PC	II PC ha recentemente subito alcune modifiche?		
Configurazione hardware			
Quale versione del BIOS è utilizzata?	La versione del BIOS è visualizzata nel menu principale del programma <i>Setup</i> , cui si accede premendo il tasto F2 durante l'avvio.		
Sono stati cambiati i parametri del BIOS?	Il problema si è verificato dopo aver apportato delle modifiche al BIOS usando Setup?		
Elencare slot e interruttori usati da altre schede (LAN, audio e SCSI)	Per il controllo degli interrupt. Per gli IRQ, eseguire e-DiagTools (vedere pagina 37).		
Sistema operativo			
Il sistema operativo è quello precaricato?			
Se non lo è, qual è la sua versione?	Selezionare Impostazioni ➡ Pannello di controllo dal menu Avvio o Start, quindi fare clic sull'icona del sistema. La versione del sistema operativo viene visualizzata sotto Sistema.		
Sono apparsi messaggi di errore di sistema?	Annotare il testo esatto del messaggio di errore.		
Sono apparsi errori dei POST? Il test controlla tutti i componenti installati.	Gli errori dei POST vengono visualizzati sullo schermo del video oppure segnalati da codici acustici.		